

ТехноСфера

Программа ESP_12F_WeMos_D1_WiFi_Test.exe

Эксперименты, тесты, разработка соответствующих управляющих скриптов и т.д.

Пример

Включать и отключать «Сирену» на сопряженном (с Устройством) Arduino UNO (см., также, рисунки 1 и 2).

Под термином «Сирена» понимается (в данном случае) звук полицейской сирены и «мигание» светодиода.

Идея (и реализация в виде фрагментов соответствующего исходного кода с использованием библиотеки **Thread.h**) использования поточности взята отсюда:

<https://soltau.ru/index.php/arduino/item/373-kak-vypolnyat-parallelnye-zadachi-threads-v-programme-dlya-arduino>

Идея (и реализация в виде фрагментов соответствующего исходного кода) полицейской сирены взята отсюда:

http://arduino-kid.ru/lesson/podklyuchenie-pischalki-buzzer-k-plate-arduino-urok-no-3#google_vignette

Библиотека `Thread.h` взята отсюда: <https://github.com/ivanseidel/ArduinoThread/archive/master.zip>

«Базовый» скетч для сопряженного Arduino UNO доработан с учетом этого исходного кода (см. ниже).

То, что добавлено – отмечено синим цветом.

Управление «Сиреной» (ее включение и выключение) производится с использованием пина 13.

Если на пине 13 значение HIGH, то «Сирена» работает. В противном случае – нет.

А управлять состоянием пина 13 будем «удаленно».

С помощью скрипта, см. ниже, из программы ESP_12F_WeMos_D1_WiFi_Test.exe.

На рисунке 1 приведена соответствующая схема подключений.




Рисунок 1 – Схема соединений для тестирования скрипта в Примере

Скетч:

```

/*
Дата актуальности: 14.11.2021
Назначение:
1. Обеспечение информационного обмена между "ESP-12F WeMos D1 WiFi" и этим (сопряженным) Arduino UNO через "Tx/Rx".
2. Были использованы материалы с сайтов:
    https://soltau.ru/index.php/arduino/item/373-kak-vypolnyat-parallelnye-zadachi-threads-v-programme-dlya-
arduino;
    http://arduino-kid.ru/lesson/podklyuchenie-pischalki-buzzer-k-plate-arduino-urok-no-3#google_vignette
3. "Внешнее" управление "Сиреной" + светодиодом (с использованием пина 13)
*/
#include <Thread.h> // подключение библиотеки ArduinoThread
                    // (https://github.com/ivanseidel/ArduinoThread/archive/master.zip)

//.....
const String id_this = "098BB20A0CEE4FBBAB7BDC71EB2A8778"; // Уникальный ID этого устройства
//.....
//.....
//Постоянно действующие установки
String sSysVar = ""; // системная переменная (резерв)
//.....
//.....
//Вспомогательные переменные (используются в оперативных целях при обработке поступившей команды)
String sComm = ""; // текст команды
String sAct = ""; // действие: GET: или SET:
String sInfo = ""; // возвращаемая информация (в ответ на GET:)
String sParam = ""; // Входной параметр
String sParamName = ""; // Имя входного параметра
String sParamVal = ""; // Значение входного параметра
int va = 0;
int nParam = 0;
int pin_num = 0;
//.....
//.....
//Специфика
const int soundPin = 3; //баззер
const int ledPin = 8; //светодиод
const int dt_sound = 500; //интервал "срабатывания" сирены (баззера) и светодиода, мсек
Thread soundThread = Thread(); //создается поток управления сиреной (баззером) и светодиодом
//.....

//*****
//*****

```

```

//*****
void setup()
{
  setup0();
  //-----
  //Специфика...
  pinMode(soundPin, OUTPUT); //режим пина 3 (баззер)
  pinMode(ledPin, OUTPUT);   //режим пина 8 (светодиод)
  soundThread.onRun(sound);   // назначение потоку задачи: sound() - баззер
  soundThread.setInterval(dt_sound); // интервал срабатывания (для потока), мсек
  //digitalWrite(13, HIGH); //отладка
  //-----
} //setup()

void loop()
{
  if (Serial_Readln_If_Available() == true)
  { //Поступила внешняя команда и она обработана
    //В переменной sAct хранится идентификатор действия (GET или SET)
    //Здесь - соответствующий, специфичный код...
    //Serial.println("sAct=" + sAct); //для отладки
  }
  else
  {
    //Здесь - соответствующий, специфичный код...
  }
  //-----
  //Специфика
  int p13 = digitalRead(13); //Читать состояние пина 13
  if (p13 == HIGH)
  {
    // "Сирена"
    if (soundThread.shouldRun())
      soundThread.run(); // запускается поток
  }
  else
  {
    noTone(soundPin); // выключение звука
    digitalWrite(13, LOW); // выключение светодиода
  }
  //-----
} //loop()

```

```

//*****
//*****
//*****

//-----
//Специфика
// Полицейская сирена + светодиод
void sound()
{
  const int i_led_max = 20;
  int i_sound_up=0;
  int i_sound_down=0;
  int i_led = 0;
  bool stat_led = true;
  digitalWrite(ledPin, HIGH); // включить светодиод
  for (i_sound_up = 200; i_sound_up < 1500; i_sound_up += 10)
  { // цикл по диапазону частот от 200Гц до 1500Гц с шагом 10
    tone(soundPin, i_sound_up);
    //delay(10);
    delay(20);
    i_led = i_led + 1;
    if (i_led > i_led_max)
    {
      stat_led = !stat_led;
      i_led = 0;
      digitalWrite(ledPin, stat_led); // включить/выключить светодиод
    }
  }
  for (i_sound_down = i_sound_up; i_sound_down > 200; i_sound_down -= 10)
  { // цикл по диапазону частот от 1500Гц до 200Гц с шагом 10
    tone(soundPin, i_sound_down);
    //delay(10);
    delay(20);
    i_led = i_led + 1;
    if (i_led > i_led_max)
    {
      stat_led = !stat_led;
      i_led = 0;
      digitalWrite(ledPin, stat_led); // включить/выключить светодиод
    }
  }
  noTone(soundPin); // сделаем паузу
}

```

```
}  
//-----  
  
void setup0()  
{  
  pinMode(13, OUTPUT);  
  digitalWrite(13, LOW);  
  Serial.begin(9600);  
}  
  
bool Serial_Readln_If_Available()  
{ //Обработка внешней команды (поступившей через последовательное соединение Rx/Tx)  
  bool res=false;  
  sComm = "";  
  sAct = "";  
  sInfo = "";  
  sParam = "";  
  sParamName = "";  
  sParamVal = "";  
  while (Serial.available() > 0)  
  {  
    sComm += (char)Serial.read();  
    delay(2);  
  }  
  sComm.trim();  
  if (sComm.length() < 4)  
  {  
    sComm = "";  
  }  
  else  
  {  
    sAct = sComm.substring(0, 4);  
    sAct.trim();  
    if ((sAct != "GET:") && (sAct != "SET:"))  
    {  
      sComm = "";  
      sAct = "";  
    }  
  }  
  if (sComm != "")  
  {  
    sComm.setCharAt(0, ' ');  
  }  
}
```

```

sComm.setCharAt(1, ' ');
sComm.setCharAt(2, ' ');
sComm.setCharAt(3, ' ');
sComm.trim();
if (sComm == "") { sComm = "device_all; info_all"; }
}
if (sComm != "")
{
sComm.trim();
nParam = 0;
while (sComm != "")
{
sParam = comm_parse();
sComm.trim();
if (sParam != "")
{
nParam += 1;
if (nParam == 1)
{
bool itsok = false;
if (sParam == "") { itsok = true; }
if (sParam == "device_all") { itsok = true; }
if (sParam == id_this) { itsok = true; }
if (itsok == false)
{
sComm = "";
}
}
}
else
{
if (sParam == "info_all")
{
sParam = "info_all=info_all";
}
sParamName = param_parse();
if (sParamName != "")
{
sParamVal = sParam;
sParamVal.trim();
if (sAct == "GET:")
{
res = action_get();
}
}
}
}
}
}

```

```

        }
        if (sAct == "SET:")
        {
            res = action_set();
        }
    }
}
if (sAct == "GET:")
{
    sInfo.trim();
    if (sInfo != "")
    {
        String sEndData = "]>";
        String sStartData = "<[";
        Serial.println("A: " + sStartData + id_this+"; " + sInfo + sEndData);
        //Serial.flush();
        res = true;
    }
}
}
sComm = "";
if (res = false) { sAct = ""; }
sInfo = "";
sParam = "";
sParamName = "";
sParamVal = "";
return res;
}

int StringToPin(String s)
{ //Конвертация строкового значения в номер Пина
int res;
res = -1;
s.trim();
s.toUpperCase();
//-----
//Цифровые пины
if (s == "PIN_0") { res = 0; };
if (s == "PIN_1") { res = 1; };
if (s == "PIN_2") { res = 2; };
}

```



```

if (s == "PIN_3") { res = 3; };
if (s == "PIN_4") { res = 4; };
if (s == "PIN_5") { res = 5; };
if (s == "PIN_6") { res = 6; };
if (s == "PIN_7") { res = 7; };
if (s == "PIN_8") { res = 8; };
if (s == "PIN_9") { res = 9; };
if (s == "PIN_10") { res = 10; };
if (s == "PIN_11") { res = 11; };
if (s == "PIN_12") { res = 12; };
if (s == "PIN_13") { res = 13; };
if (s == "PIN_14") { res = 14; };
if (s == "PIN_15") { res = 15; };
if (s == "LED_BUILTIN") { res = 13; };
//-----
//-----
//ШИМ (PWM)
if (s == "PIN_W3") { res = 3; };
if (s == "PIN_W5") { res = 5; };
if (s == "PIN_W6") { res = 6; };
if (s == "PIN_W9") { res = 9; };
if (s == "PIN_W10") { res = 10; };
if (s == "PIN_W11") { res = 11; };
//-----
//-----
//Аналоговые пины
if (s == "PIN_A0") { res = A0; };
if (s == "PIN_A1") { res = A1; };
if (s == "PIN_A2") { res = A2; };
if (s == "PIN_A3") { res = A3; };
if (s == "PIN_A4") { res = A4; };
if (s == "PIN_A5") { res = A5; };
//if (s == "PIN_A6") { res = A6; };
//-----
return res;
}

String comm_parse()
{ //Парсинг поступившей команды
String res = "";
sComm.trim();
if (sComm != "")

```

```
{
    int n = sComm.indexOf(';');
    if (n > 0)
    {
        res = sComm.substring(0, n);
        res.trim();
        String s = sComm.substring(n+1, sComm.length());
        sComm = s;
        sComm.trim();
    }
    else
    {
        res = sComm;
        sComm = "";
    }
}
return res;
}

String param_parse()
{ //Парсинг параметра
    String res = "";
    sParam.trim();
    if (sParam != "")
    {
        int n = sParam.indexOf('=');
        if (n > 0)
        {
            res = sParam.substring(0, n);
            res.trim();
            String s = sParam.substring(n+1, sParam.length());
            sParam = s;
            sParam.trim();
        }
        else
        {
            res = sParam;
            sParam = "";
        }
    }
}
return res;
}
```

```

int pin_val_get(int pn, bool its_digit)
{ //Получить значение заданного Пина
  int res=-1;
  if (pn >= 0)
  {
    if (its_digit == true)
    {
      res = digitalRead(pn);
    }
    else
    {
      res = analogRead(pn);
    }
    String s = "";
    s = "pin_" + String(pn) + "=" + String(res) + "; ";
    sInfo = sInfo + s;
  }
  return res;
}

```

```

bool action_get()
{ //Обработка команды GET (serial_readln)
  bool res = false;
  sParamName.trim();
  if (sParamName != "")
  {
    if (sParamVal == "info_all")
    {
      pin_val_get(0, true);
      pin_val_get(1, true);
      pin_val_get(2, true);
      pin_val_get(3, true);
      pin_val_get(4, true);
      pin_val_get(5, true);
      pin_val_get(6, true);
      pin_val_get(7, true);
      pin_val_get(8, true);
      pin_val_get(9, true);
      pin_val_get(10, true);
      pin_val_get(11, true);
      pin_val_get(12, true);
    }
  }
}

```

```

pin_val_get(13, true);
pin_val_get(14, true);
pin_val_get(15, true);
pin_val_get(A0, false);
pin_val_get(A1, false);
pin_val_get(A2, false);
pin_val_get(A3, false);
pin_val_get(A4, false);
pin_val_get(A5, false);
//pin_val_get(A6, false);
sInfo = sInfo + "sys_var=" + sSysVar + "; ";
res = true;
}
else
{
    String s;
    s = sParamName;
    s.toUpperCase();
    if (s == "SYS_VAR")
    {
        sInfo = sInfo + "sys_var=" + sSysVar + "; ";
        res = true;
    }
    else
    {
        if (s == "ID")
        {
            sInfo = sInfo + "ID=" + id_this + "; ";
            res = true;
        }
        else
        {
            pin_num = StringToPin(sParamName);
            if (pin_num >= 0)
            {
                va = 0;
                if (sParamName.indexOf('A') < 0)
                {
                    if (sParamName.indexOf('W') < 0) // Проверка: интерпретировать, как ШИМ (PWM)?
                    {
                        va = digitalRead(pin_num);
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        else
        {
            va = analogRead(pin_num);
        }
    }
    else
    {
        va = analogRead(pin_num);
    }
    sInfo += sParamName + "=" + va + "; ";
    res = true;
}
}
}
}
}
return res;
}

bool action_set()
{ //Обработка команды GET (serial_println)
bool res = false;
sParamName.trim();
if (sParamName != "")
{
    sParamVal.trim();
    if (sParamVal != "")
    {
        if (sParamName == "sys_var")
        {
            sSysVar = sParamVal;
            res = true;
        }
        else
        {
            pin_num = StringToPin(sParamName);
            Serial.println(sParamName + " = "+pin_num);
            if (pin_num>=0)
            {
                bool yes_next = true;
                sParamVal.toUpperCase();
                if ((sParamVal == "IN") || (sParamVal == "INPUT"))

```

```

    {
        pinMode(pin_num, INPUT);
        res = true;
        yes_next = false;
    }
    if ((sParamVal == "OUT") || (sParamVal == "OUTPUT"))
    {
        pinMode(pin_num, OUTPUT);
        res = true;
        yes_next = false;
    }
    if (yes_next == true)
    {
        va = sParamVal.toInt();
        if (sParamName.indexOf('A') < 0)
        { //Цифровой
            if (sParamName.indexOf('W') < 0) // Проверка: интерпретировать, как ШИМ (PWM)?
            { //Нет
                if (va < 0) {va = 0; }
                if (va > 1) {va = 1; }
                digitalWrite(pin_num, va);
            }
            else
            { //Да
                if (va < 0) {va = 0; }
                if (va > 255) {va = 255; }
                analogWrite(pin_num, va);
            }
        }
        else
        { //Аналоговый
            analogWrite(pin_num, va);
        }
        res = true;
    }
}
}
}
}
return res;
}

```


Скрипт:

```
#language PascalScript

(*
Пример скрипта, который включает и выключает "сирену" + светодиод
на сопряженном (с Устройством) Arduino UNO (с использованием пина 13).
Баззер - на 3-м пине. Светодиод - на 8-м пине.
См., также, здесь:
https://soltau.ru/index.php/arduino/item/373-kak-vypolnyat-parallelnye-zadachi-threads-v-programme-dlya-arduino
http://arduino-kid.ru/lesson/podklyuchenie-pischalki-buzzer-k-plate-arduino-urok-no-3#google\_vignette
*)
Const
  Устройство_Id      = 'ED0EBECDA1A74DDB8B666351F57734D2';
  Устройство_Адрес_ПоУмолчанию = 'http://192.168.0.100';
  Arduino_Id         = '098BB20A0CEE4FBAB7BDC71EB2A8778';

Var
  Устройство_Ответ : TStrings;
  Устройство_СписокДопустимыхАдресов:TStrings;
  Устройство_Адрес: string;
  Команда:string;
  ЧтоСделать:integer;
  ВыйтиИзЦикла:boolean;

procedure Выполнить_Команду;
begin
  Команда:=trim(Команда);
  if Команда<>' ' then begin
    Устройство_Адрес:=trim(Устройство_Адрес);
    if Устройство_Адрес='' then Устройство_Адрес:=Устройство_Адрес_ПоУмолчанию;
    Устройство_Адрес:=Устройство_Команду_Выполнить(Устройство_Id,
                                                    Устройство_Адрес,
                                                    Устройство_СписокДопустимыхАдресов,
                                                    Команда,
                                                    Устройство_Ответ);
  end;
end;

BEGIN
  Сообщ_Очистить; //очистить окно сообщений
  Устройство_СписокДопустимыхАдресов := TStringList.Create;
  Устройство_Ответ := TStringList.Create;
```



```

TRY
  //-----
  //Сформировать список допустимых http-адресов (IP) для данного Устройства
  Устройство_СписокДопустимыхАдресов.Add('http://192.168.0.100');
  Устройство_СписокДопустимыхАдресов.Add('http://192.168.0.101');
  Устройство_СписокДопустимыхАдресов.Add('http://192.168.0.102');
  Устройство_СписокДопустимыхАдресов.Add('http://192.168.0.103');
  Устройство_СписокДопустимыхАдресов.Add('http://192.168.0.104');
  Устройство_СписокДопустимыхАдресов.Add('http://192.168.0.105');
  Устройство_СписокДопустимыхАдресов.Add('http://192.168.0.106');
  //-----
  Устройство_Адрес := Устройство_Адрес_ПоУмолчанию;
  Сообщ_Добавить('Начало. Адрес: '+Устройство_Адрес+'; '+DateTimeToStr(NOW));
  ВыйтиИзЦикла := false;
  while not ВыйтиИзЦикла do
  begin
    ЧтоСделать := Вопрос('Yes-включить, No-выключить, Cancel-прервать', mtConfirmation, mbYesNoCancel);
    if ЧтоСделать=mrYes then begin
      //Включить "сирену"
      Команда := '/serial_println?'+Arduino_Id+'; pin_13=1';
      Выполнить_Команду;
      Сообщ_Добавить('+++ Включили: '+DateTimeToStr(NOW));
    end;
    if ЧтоСделать=mrNo then begin
      //Выключить "сирену"
      Команда := '/serial_println?'+Arduino_Id+'; pin_13=0';
      Выполнить_Команду;
      Сообщ_Добавить('--- Выключили: '+DateTimeToStr(NOW));
    end;
    if ЧтоСделать=mrCancel then ВыйтиИзЦикла := true;
    Application_ProcessMessages;
  end;
  Сообщ_Добавить('Конец. '+DateTimeToStr(NOW));
  ShowMessage('Конец');
FINALLY
  FreeAndNil(Устройство_Ответ);
  FreeAndNil(Устройство_СписокДопустимыхАдресов);
END;
END.

```

Панель сообщений:

```
Начало. Адрес: http://192.168.0.100; 14.11.2021 13:27:46  
+++ Включили: 14.11.2021 13:27:47  
+++ Включили: 14.11.2021 13:28:04  
--- Выключили: 14.11.2021 13:28:06  
+++ Включили: 14.11.2021 13:28:07  
--- Выключили: 14.11.2021 13:28:08  
+++ Включили: 14.11.2021 13:28:10  
--- Выключили: 14.11.2021 13:28:12  
Конец. 14.11.2021 13:28:14
```

Рисунок 2 – Тексты сообщений в панели сообщений